



WAŻNE ZALECENIA!

PRZECHOWYWANIE

- Utrzymywać powierzchnię w stanie wolnym od zanieczyszczeń i kurzu.
- Przechowywać wałki w suchym i zabezpieczonym miejscu.
- Unikać gwałtownych zmian temperatury.

CZYSZCZENIE

- Czyścić regularnie i niezwłocznie po użyciu.
- Czyścić wałki po opłukaniu mokrym i czystym ręcznikiem.
- Następnie osuszyć wałki czystym ręcznikiem.
- Unikać pozostałości po płukaniu.
- Unikać szoków termicznych podczas czyszczenia.

UWAGA

W przypadku wszystkich metod czyszczenia, zarówno ultradźwiękowych, jak i chemicznych czy mechanicznych, należy pamiętać, że często mniej znaczy więcej. Należy zawsze przestrzegać wskazówek dostawcy narzędzi czyszczących.

W przypadku wałków rastrowych z rdzeniem aluminiowym nie należy stosować alkalicznych środków czyszczących, aby zapobiec reakcjom chemicznym na sworzniach i powierzchniach czołowych korpusu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku systemów tulei rastrowych.

INFORMACJE OGÓLNE

- Materiał ceramiczny jest bardzo twardy i odporny na zużycie, ale może łatwo ulec uszkodzeniu pod wpływem czynników mechanicznych. Mniejsze uszkodzenia na rogach (powstałe w wyniku przenoszenia, zabezpieczenia boczne, itp.) mogą prowadzić do większych odłamań w dalszej perspektywie.
- Nie znakuj ani nie pisz długopisem na powierzchni, utrzymuj powierzchnię w stanie wolnym od smaru lub oleju i unikaj dotykania powierzchni.
- Zdejmuj łożyska ostrożnie, tzn. nie przy użyciu siły, ale przy użyciu odpowiednich narzędzi.
- Na potrzeby transportu używać przeznaczonej do tego celu skrzyni, przykryć i chronić powierzchnię wałka. Umocować wałek w skrzyni.

Powyższe zalecenia stanowią podstawowe zasady i powinny być zapamiętane.
W przypadku pytań specjalnych prosimy o kontakt z naszymi pracownikami serwisu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Obsługa i serwis wałków rastrowych GLOBAL Flexo

